






# Jak ukryć rury za pomocą maskownicy?

Opis krok po kroku oraz porady dostępne na stronie [poradnikremontowyknauf.pl](http://poradnikremontowyknauf.pl)

## Lista zakupów

 <p><b>MASKOWNICA DO RUR</b> Do zabudowy rur CO, pionów kanalizacyjnych, instalacji wodociągowej, o przekroju 50 mm oraz 100 mm</p> <input type="checkbox"/>	 <p><b>WKRĘT TN</b> do stosowania w systemach suchej zabudowy</p> <input type="checkbox"/>	 <p><b>KNAUF SPREEDERO</b> mocny, szybkowiążący klej do różnych podłoży budowlanych</p> <input type="checkbox"/>
 <p><b>KNAUF UNIFLOTT</b> masa szpachlowa do połączeń płyt gipsowo-kartonowych</p> <input type="checkbox"/>	 <p><b>KNAUF FIX&amp;FINISH</b> akryl malarski przeznaczony do uszczelniania szczelin dylatacyjnych i stykowych między oknami</p> <input type="checkbox"/>	

### Będziesz również potrzebował:

- |                                   |   |   |                                  |  |
|-----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Rękawice | <input type="checkbox"/> Metrówka                 | <input type="checkbox"/> Ołówek         | <input type="checkbox"/> Okulary | <input type="checkbox"/> Papier ścierny      |
| <input type="checkbox"/> Pędzelek | <input type="checkbox"/> Maseczka zabezpieczająca | <input type="checkbox"/> Wałek malarski | <input type="checkbox"/> Farba   | <input type="checkbox"/> Wiertarko-wkrętarka |
| <input type="checkbox"/> Pila     | <input type="checkbox"/> Szpachelka               |   |                                  |  |